Actualización Firmware HI510




Materiales necesarios:

- PC
- Cable USB a USB C
- Controlador HI 510
- Firmware: HI510_0320 v1.10 2022.07.01_enc.sb or HI510_0540 v1.10 2022.07.01_enc.sb and Language files (8 languages) XX_21.lng (Se puede descargar de la página).


Nota: Después de la actualización, el controlador vuelve a la configuración de fábrica. Es importante realizar una copia de seguridad de los datos registrados.

Pasos:

1. Ubica la carpeta WinRAR y dale clic en "extraer aquí":




12. Conecte el controlador con el cable USB a USB-C:



13.

Presiona las teclas (Izquierda) + (Derecha) por un tiempo de 5 segundos y después oprima (PDAG)

14. En el menú que se despliega selecciona "Flash Format":



Selecciona "Update Firmware" y presiona seleccionar.


15. Conecte el cable USB-C al computador:



17.

Presiona las teclas (Izquierda) + (Derecha) por un tiempo de 5 segundos y después oprima (PDIAG)

18. Selecciona USB → Controller Transfer




19.

Presiona confirmar y espera que transfiera los datos.

| 10.

Presiona confirmar y espera que transfiera los datos.



Comunícate con nosotros para mayor información