

¿Cómo calibrar pH y conductividad en una sola vez? *GroLine*

¿Con qué equipos de la línea GroLine podemos utilizar soluciones Quick Cal?



HI 981420



HI 98118



HI 98318



HI 98115



HI 98131



HI 9814



HI 98331



¿Qué son las soluciones Quick Cal?

En rasgos generales, Quick Cal es una solución de calibración rápida para medidores de pH y EC de la gama GroLine de HANNA.

El uso de la función Quick Cal permite la calibración automática en un solo punto para los electrodos de pH y conductividad. De manera que **no necesitamos una solución para cada uno de los parámetros, sino que con una única podemos tener nuestro electrodo calibrado.**

Puntos de Calibración:

- Calibración de pH en 6.86
- Calibración CE de 5,000 $\mu\text{S} / \text{cm}$ (5,00 mS / cm)

El modo de medición TDS (ppm) se calibra automáticamente a través de la calibración CE. No es necesario tener una solución TDS para un factor de conversión de 0.5 (500 ppm) y otra para el factor de conversión de 0.7 (700 ppm), por ejemplo.

¿Cómo calibrar con Quick Cal?

Gracias a Quick Cal, con **tres sencillos** pasos conseguiremos realizar la calibración:

1. Seleccionar el tipo de calibración "Quick Cal" de la configuración del medidor.
2. Entrar en el modo calibración.
3. Sumergir la sonda en la solución de calibración.



Cuando reconoce los valores estándar y alcanza la estabilidad, el medidor acepta automáticamente la calibración, es entonces cuando en la pantalla mostrará el mensaje de "OK", lo que significa que ya tenemos nuestro equipo calibrado y preparado para volver a utilizarlo.

¿Qué tipo de envase utilizar?

Este tipo de solución la podemos encontrar en dos formatos diferentes: bolsitas individuales o en botella.

Sobres o bolsitas individuales de un solo uso

Ideal para los usuarios que no calibren con frecuencia y así tener una solución nueva cada vez. Debido a su fácil portabilidad, también es perfecta para su uso en el campo.



HI 50036P Solución calibración rápida QUICK CAL (25 sobres x 20ml)

Botella

A diferencia del anterior, esta alternativa es la más adecuada para aquellos que vayan a utilizar este tipo de solución de manera más continua.



HI 5036-023 Solución calibración rápida QUICK CAL (1 botella x 230ml)

Consejo

HANNA instruments recomienda la calibración en al menos 2 puntos para pH y CE para una mayor precisión en la medida, no obstante, las soluciones Quick Cal son una muy buena alternativa para una calibración más rápida o para medidas en campo, de tal forma que siempre tengamos a punto nuestro electrodo de una forma rápida y cómoda.

A diferencia del anterior, esta alternativa es la más adecuada para aquellos que vayan a utilizar este tipo de solución de manera más continua.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

- ▼ Bogotá: (57 1) 518 9995 ▼ Medellín: (57 4) 423 3334 ▼ Cali: (57 2) 393 0378 ▼ Barranquilla: (57 5) 320 1325 ▼ Bucaramanga: (57 7) 645 2720 ▼ Neiva: (57 8) 866 7310 ▼ Pereira: (57 6) 341 3652

www.hannacolombia.com